

Karelia
HARDWOOD FLOORS

HARDWOOD FLOORS WITH

roots



Instrucțiunile de instalare

Placile de parchet cu grosimea de 14 mm pot fi instalate astfel încât să formeze o pardoseală flotantă, fără a fi lipită de stratul suport. Dacă beneficiarul dorește, montajul se poate face și lipit, caz în care placile pot fi lipite pe șapă cu adeziv. Placile nu trebuie să fie interconectate cu adeziv de-a lungul laturilor cu sistem de îmbinare. Instalarea presupune și aplicarea unor usoare lovituri.

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a începe procesul de instalare. Garanția noastră presupune respectarea instrucțiunilor de instalare și întreținere prezentate mai jos.

Pentru a reduce umiditatea în cazul clădirilor noi, camerele trebuie să fie încălzite și ventilat cu nu mai puțin de o lună înainte de instalarea parchetului. Umiditatea relativă a aerului din încăperea ar trebui să fie între 40 și 60%, iar temperatura între 18 și 24 °C la momentul instalării, precum și după aceea.

Unelte necesare

Aveți nevoie de următoarele instrumente pentru instalare: un fierăstrău bine ascuțit, ciocan, cuter, mașina de găurit, dalta, ruleta, creion, o pană pentru bătut din lemn cu lungimea de min. 30 cm și adeziv.

Stratul suport (imaginile 1 și 2)

Ar trebui să fie uscat, cu o planitate foarte bună, solid și curat. Stratul suport este de obicei din beton, lemn, OSB, PAL sau plastic. Vă rugăm să rețineți faptul că materialele textile nu sunt adecvate ca material de hidroizolație. Înainte de a instala, asigurați-vă că pardoseala este uscată, umiditatea relativă nu depășește 2,5 %, este curată, pentru a preveni dezvoltarea mușcăiurilor și deteriorarea parchetului.

Verificati planeitatea folosind o riglă dreaptă cu cel puțin 2 metri. Orice abatere de la nivelul stratului suport nu trebuie să depășească 2 - 3 mm pe 2000 mm lungime. Dacă este necesar, stratul suport ar trebui să fie nivelat sau rabotat pentru a respecta aceste cerințe. În cazul în care montajul se face pe plăci OSB sau PAL acestea ar trebui fixate, lipite de șapă, iar eventualele iregularități slefuite. Denivelările în cazul betonului se corectează cu șape autonivelante.

Bariera de umiditate (imaginea 4)

Când instalarea se face pe un suport de beton cu umiditate ridicată trebuie realizată o izolare cu rasini poliuretanică, epoxidică sau cu un strat de underlay special conceput. În cazul în care se folosește underlay îmbinările dintre role trebuie să fie bine izolate cu benzi adezive speciale.

Incalzirea in pardoseala

Parchetul fabricat de Karelia Upofloor poate fi instalat pe sistemele de încălzire prin pardoseală. Căldura din pardoseală ar trebui să fie repartizată uniform pe întreaga suprafață a pardoselei. Pornirea sistemului de încălzire se face cu cel puțin două săptămâni înainte de instalarea parchetului. Ajustați temperatura graduat, astfel încât sistemul să atingă un nivel de 2 / 3 din puterea maximă înainte de instalare. Acest lucru trebuie făcut, indiferent de perioada din an. Asigurați-vă că încăperile sunt bine ventilate. Sistemul de încălzire prin pardoseală trebuie să fie setat la o temperatură mai scăzută (în jur de 18 °C) cu una - două zile înainte de montajul parchetului și ajustat apoi graduat la temperatura normală pe durata a una - două săptămâni după instalare. În cazul încălzirii prin pardoseală temperatura la nivelul parchetului nu trebuie să depășească 27 °C. Variația maximă de temperatură de la o zi la alta la suprafața podelei nu ar trebui să depășească 5 °C. Luați în considerare acest lucru, mai ales în zonele acoperite cu covoare. Încălzirea în pardoseală cauzează uscarea pardoselii din lemn și induce contracția acestuia suplimentară. Umiditatea relativă a aerului din încăperea ar trebui să fie menținută între 40 și 60% pe parcursul tuturor anotimpurilor pentru a menține parchetul în stare impecabilă. Când umiditatea relativă a aerului scade sub 30%, aceasta poate provoca distanțarea lamelor. Fagul, artarul, paltinul și jatobá reacționează mai intens la variațiile umidității relative a aerului decât alte specii de lemn, ceea ce face inoportună instalarea lor în cazul unui sistem de încălzire în pardoseală.

În cazul în care umiditatea relativă a aerului depășește 70%, plăcile se pot curba.

Se recomandă montajul prin lipire cu adeziv silanic pentru a asigura un transfer termic optim și o prindere flexibilă.

Păstrați ambalajele pachetelor nedeschise în incapera în care vor fi montate timp de 1 - 2 săptămâni pentru aclimatizare.

Deschideți pachetele pe măsura ce lucrările avansează. Asigurați-vă că plăcile sunt intacte înainte de a le instala. În cazul în care găsiți o placă ce prezintă defecte nu o instalați. Puteți să solicitați înlocuirea acesteia cu una nouă sau o puteți folosi pe capatul unui rând. Distribuitorul nu este responsabil în cazul instalării plăcilor cu defecte. Pierderile la montaj sunt între 3 și 10% în funcție de geometria încăperilor. Lemnul este un material viu și fiecare placă este unică, cu nuanțele naturale și variațiile de structură, caracteristice diferitelor specii din lemn. Radiațiile UV modifică culoarea lemnului de-a lungul timpului; speciile de lemn de culoare închisă se deschid; speciile de culoare deschisă prezintă modificări mai puțin vizibile. Variațiile de culoare din zonele acoperite de covoraș și mobilier se uniformizează în timp ca urmare a expunerii la lumina soarelui. Eventualele modificări de culoare se manifestă în principal în primul an după instalare.

Intervalele de expansiune (Imaginea 14)

Asemeni altor materiale naturale, parchetul din lemn se extinde și se contractă, în funcție de modificările ce intervin asupra umidității aerului.

Pentru a preveni această expansiune, care apare, de obicei în timpul verii, puteți lăsa un spațiu de dilatație de 7-10 milimetri. Distanța față de perete sau alte pardoseli poate fi acoperită cu o plintă sau cu profile. Pentru a menține această distanță, pe durata instalării se folosesc pene. În camere cu lățime de peste 8 metri rostul de dilatație se calculează ca fiind multiplu de 1,5 mm per metru de pardoseală măsurat în cruce raportat la sensul plăcilor. Asigurați-vă că plintele și profilele au adâncimea suficientă pentru a acoperi contracția plăcilor ce apare, de obicei, în lunile de iarnă când este folosit sistemul de încălzire. O distanță similară ar trebui lăsată și în zona tevilor, pragurilor, tocurilor de ușă și stalpilor.

Se impune existența unui rost de dilatație în cazul în care lățimea încăperii depășește 12 m în spațiu deschis. Rosturile de dilatație trebuie amplasate la nivelul ușilor sau în alte spații adecvate și acoperite cu profile metalice sau din lemn. Poziționarea unor piese grele de mobilier sau aparate electrocasnice mari pe o pardoseală din lemn flotantă poate cauza apariția rosturilor între lamele, datorită restricționării comportamentului natural al lemnului.

Taierea tocurilor de ușă (Imaginea 3)

Așezați placa de parchet și stratul de underlay în dreptul ușii. Acest lucru vă va

oferi nivelul corect la care trebuie taiat tocul pentru a va permite introducerea sub el a placii de parchet. Luati in calcul si un spatiu de dilatare suficient atat in plan vertical, cat si orizontal.

Directia de instalare

Placile sunt de obicei instalate în paralel cu direcția iluminării naturale a camerei. În spațiile alungite vă recomandăm să instalați placile pe direcția longitudinală a camerei. În cazul în care stratul suport este din lemn, placile ar trebui să fie instalate perpendicular pe direcția panourilor din care este confecționat.

Instalarea.

Începeți prin măsurarea lățimii camerei și apoi calculați câte rânduri de placi va sunt necesare. În cazul în care lățimea ultimului rând este mai mică de 40 mm, decupați din primul rând placile la o lățime mai mică. Placile sunt instalate prin sistemul click, fara adeziv.

Montajul se face de la stânga la dreapta (Imaginea 5) pornind de la perete, placa fiind orientată cu latura cu îmbinarea superioară spre acesta (Imaginea 6). Distanța de la placi la perete se poate regla mai târziu, cu pene, după instalarea a trei sau patru rânduri.

NOTĂ! Întotdeauna înlăturați sistemul de îmbinare al placii dinspre perete pentru a asigura un spațiu de expansiune suficient. Luați în considerare acest lucru în cazul tuturor zonelor de contact cu peretii. Placa următoare se montează prin îmbinarea pe latura scurtă în unghi și apoi coborârea spre suprafața suport (Imaginea 7). Se procedează în acest mod până la sfârșitul rândului.

Sfat: Puteți fixa mai ușor placile la nivelul clickului prin balansarea lor ușoară sus-jos. Fiți atenți să nu deteriorați capetele placilor. Aveți grijă să nu îndoiiți placile cu forță excesivă, deoarece aceasta determină microfracturi la nivelul suprafeței lacuite. Măsurați și decupați ultima placă, ținând cont și de rostul de dilatare și apoi instalați-o. Dacă peretele de pornire nu este drept, acest lucru se poate regla prin decuparea corespunzătoare la nivelul primului rând. Instalați placile din nou de la stânga la dreapta, ținând cont de spațiul de dilatare.

Sfat: Puteți obține lungimea corectă întorcând placa 180 de grade pe spate și marcând corect locul tăierii (Imaginea 8). Începeți rândul următor (Imaginea 9) cu bucata rămasă de pe capătul rândului anterior. Distanța între îmbinări la nivelul placilor adiacente trebuie să fie la mai puțin de 50 cm (Imaginea 14); pentru placile scurte (1116/1133 cm) ar trebui să fie la 30 cm.

Instalați rândul următor (Imaginea 10) așezând placa în click într-un unghi ușor față de rândul precedent și coborâți-l spre pardoseală. Dacă apare un decalaj ușor între placi la nivelul îmbinării, verificați dacă în sistemul de îmbinare nu au rămas cumva aschii sau alte particule. Puneti o pana de instalare (Imaginea 11) la o distanță de aproximativ 50 mm față de sfârșitul placii anterior instalate.

Mai întâi imbinati placile pe latura scurta si apoi pe cea lunga.. Apasati simultan placa înainte și înapoi raportat la pardoseala într-un unghi similar cu cel existent în cazul placii precedente (Imaginea 12). Puteti scoate penele pentru montaj (Imaginea 13) dupa ce imbinati placile cu ajutorul marginilor acestora.

Nu folositi resturi de parchet pentru usoarele batai necesare fixarii placilor. Dupa ce s-au montat trei, patru randuri puteti ajusta spatiile de dilatație în functie de geometria peretilor.

Ultimul rand

Se măsoară lățimea necesara la nivelul ultimului rând de plăci în mai multe puncte (a se tine cont de spatiul de dilatație), trasati linia de tăiere și taiati placile la dimensiunea corespunzătoare.

Imbinati placile si apoi fixatile cu ajutorul unei parghii sau unei gheare din metal. Utilizati o protecție între perete și parghia metalica. În cazul în care ultimul rând de plăci trebuie să fie instalat în dreptul unei usi decupati o latura a placii în functie de distanta necesara si apoi aplicati pentru siguranta un adeziv în ultima imbinare.(Imaginile 16 și 17). Instalați pene de strângere. În cazul tevilor, dupa masurarea corecta a pozitiei acestora se gaureste placa în punctele respective. Diametrul gaurii trebuie sa fie mai mare cu 20 mm decat cel al tevilor (Imaginea 18). Tăiați piesa care urmează să fie amplasata în spatele tevilor . Unghiul de taiere în zona dintre tevi trebuie sa fie de 45 de grade, pentru ca în momentul montajului prin lipire decupajul sa fie sesizat cât mai puțin.

FINISAREA

Scoateți penele după instalarea ultimului rând si stergeti eventualele pete de adeziv cu o cârpă umedă. Instalați plintele și pragurile. Nu instalați plinta prea strâns lipită de parchet si nu prindeti pragurile prin parchet. Acest lucru va restricționa libera miscare a lemnului. Dacă este necesar, finisati eventualele fisuri cu chit potrivit pentru tipul de lemn în cauză.

Protejați parchetul finisat bucati de carton în cazul în care lucrările continuă la fața locului. Nu folositi folie de plastic. Aceasta poate cauza condens si poate afecta calitatea finala a lucrarii.

Prousele din lemn isi schimba culoarea din cauza radiatiilor UV. Zonele neprotejate isi vor schimba culoarea mai repede decât cele protejate, dar diferențele se vor uniformiza în timp ca urmare a expunerii la lumină.

Notă! Instalarea parchetului din lemn ar trebui să fie ultima faza de decoratiuni interioare.

SFATURI PRIVIND INSTALAREA

Holurile înguste: Dacă direcția de instalare este transversala de exemplu, la un hol îngust, puteți preveni deformarea placilor prin tăierea furnirului de bază

din toate scândurile în două sau trei puncte. Aceste taieri ar trebui să fie făcute în diagonală, la un unghi de 45 grade, fie cu ajutorul unui ferăstrău sau cutter, și nu trebuie să depășească grosimea furnirului.

Eliminarea marginii de blocare: La instalarea unei placi, dacă nu se poate înclina-l pe lungime sau lățime-înțelept, va trebui să eliminați marginea de blocare de la lungimea dorită folosind o daltă sau alt instrument și apoi instalați-l prin alunecare orizontală. În aceste cazuri, trebuie să aplicați adeziv la nivelul îmbinării. Aceste situații pot apărea atunci când parchetul este instalat sub calorifere, tocure de ușă, scări.

Reteau de incalzire termica: în cazul în care în încăpere sunt țevi ce traversează camera, acestea trebuie înglobate în șapă și foarte bine izolate pentru a preveni expunerea parchetului la temperaturi mai mari de 28°C.

Montajul sub radiatoare: laturile scurte ale placilor pot fi fixate prin alunecare din lateral și lovirea ușoară cu ajutorul unei pene de cauciuc în momentul în care ajung la același nivel.

Profile de trecere: Toate benzile și pragurile ar trebui să fie prinse astfel încât pardoseala să rămână flotantă. Noi nu recomandăm utilizarea de silicoane sau benzi elastice pentru rosturile de dilatare din cauza elasticității lor scăzute. Nu se recomandă plasarea cablurilor sub profilele de trecere.

Instrucțiuni de întreținere

Placile sunt livrate din fabrică finisate, fie cu lac tratat UV, fie cu uleiuri UV sau naturale pe bază de apă. Placile nu conțin formaldehidă sau alte substanțe nocive.

Urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a conferi pardoselii dumneavoastră din lemn un aspect frumos pentru o lungă perioadă de timp.

Opriti praful și murdăria pe cât posibil la nivelul ușii de la intrare.

Amplasați covorase pentru sters atât înainte cât și după ușă. Atenție și la loccul unde se păstrează pantofii.

Bucăți de păslă atașată, sub picioarele mobilierului va ajuta la protejarea parchetului dvs. fiindu-l de zgărieturi.

Evitați să mergeți cu pantofi cu toc cui pe pardoselile din lemn.

Nu utilizați cantități mari de apă la curățarea parchetului.

În cazul în care scapați apă pe parchet, stergeți rapid zona respectivă cu o carpa.

Eliminați eventualele pete atunci când sunt în stare proaspătă, fie cu apă și/sau cu o carpa uscată.

Pentru o întreținere de zi cu zi, este suficient să aspirați parchetul și să îl curățați cu un mop ușor umezit. Astfel suprafața se va usca imediat, fără să apară pete lasate de picăturile de apă.

Zonele murdare ar trebui să fie șterse cu o lavetă imbibată într-o soluție de curățare ușoară (PH 6-8), și, ulterior, uscate. Întotdeauna evitați utilizarea de cantități mari de apă atunci când curățați suprafețe din lemn.

Folosiți doar produse de curățat lemn profesionale, mai ales în cazul pardoselilor din lemn uleiate, alese în funcție de tipul de finisaj.

În cazul parchetului uleiat, periodic, în funcție de intensitatea traficului la care este supus utilizați un produs de improspătare, Oil Refresher, pe care îl aplicați cu laveta dedicată.

Aerul din încăperi

Lemnul este un material natural și este supus la grele încercări ca urmare a variațiilor de umiditate a aerului (se dilată și se contractă), în țările nordice, în special.

Prin urmare, este important să se mențină umiditatea relativă a aerului (RH) între 40 și 60%, iar temperatura în camera între 18 - 24 ° C. În cazul în care condițiile existente se abat semnificativ de la aceste valori, pot apărea rosturi, contractii sau curbări, dilatări, pentru care producătorul, distribuitorul sau de montaj nu pot fi trasi la răspundere. Puteți minimiza aceste efecte utilizând un umidificator de aer în perioadele uscate și încălzirea în condițiile în care umiditatea este ridicată. Dacă nu locuiți pentru perioade mai lungi în sezonul uscat în respectivele locații, vă puteți păstra umiditatea aerului la un nivel superior prin reducerea temperaturii la 15 - 18 ° C și utilizarea aparatului de aer condiționat la nivelul minim. Trebuie să achiziționați un aparat de măsurare a umidității pentru apartament, deoarece nivelele de umiditate și temperatura menționate mai sus sunt mai sănătoase pentru tine și familia ta. În timpul sezonului de iarnă, așa-numitele aer higrometre afișează valori care sunt în medie cu 10 - 15% mai mari, dacă acestea nu sunt calibrate cel puțin o dată pe lună. Vă recomandăm să cumpărați un termometru digital și un umido-combometru. Fagul, artarul, paltinul, mesteacanul și Jatobá reacționează mai intens la schimbările de umiditate a aerului decât alte esențe de lemn.

Întreținerea parchetului din lemn este ușoară și plăcută atâta timp cât țineți cont de câteva aspecte: umiditatea și temperatura corectă, condițiile cu privire la încălzirea în pardoseală, precum și, folosirea stergătoarelor de picioare pe ambele laturi ale ușii din față, evitarea utilizării apei în abundență pentru curățare, îndepărtarea imediată a petelor, amplasarea de bucăți de păslă sub picioarele mobilei.

Curățarea petelor

Suc, vin, cafea, ceai, ciocolată - soluție de curățat PH 6-8
Ulei, unsoare, funingine, smoală, crema de pantofi - White-spirit
Marker, stilou cu bilă, ruj - alcool rafinat și apă
Sânge - apă rece
Adeziv PVAC - soluție de curățat PH9

Parchet lacuit:

Recondiționarea suprafeței lăcuite

Instrucțiuni privind refinisarea regasiti pe site-ul producătorului. Noi nu recomandăm intretinerea cu ceară , deoarece poate împiedica relacuirea.

Parchetul uleiat:

Curatenie si intretinere

In cazul intretinerii saptamanale trebuie să utilizați un refresher pentru parchet uleiat. Acesta se utilizeaza concentrat sau diluat cu apa in conformitate cu instrucțiunile producătorului inscriptionate pe doza.

Parchetul mai intai se aspira si apoi se sterge cu o laveta sau un mop special destinat intretinerii parchetului. Mopul trebuie usor umezit, impregnat cu solutia respectiva. Nu folositi apa din abundenta.

Periodic utilizati un produs de improspatare, ce hraneste lemnul, refacand finisajul initial.

Curatarea petelor

Antipată

Puteți corecta eventualele usoare zgarieturi sau pete utilizand un cleaner si un refresher profesional. Aplicați un strat subțire de cleaner pe o cârpă curată si frecati usor zona respectiva pana cand murdaria se depune pe aceasta. Lasati sa se usuce zona respectiva pentru circa 30 de minute.

Ulei pentru reconditionare

Se curata de praf și murdărie parchetul cu un aspirator sau o laveta curata.

Curățați zona uzată sau deteriorată. Nu este nevoie să frecati zona respectiva.

Aplicați un strat subțire de ulei de bază (de exemplu, Osmo, Bona) cu o cârpă curată în zonă pentru a o recondiționa, frecati usor cu o cârpă parchetul și lăsați-l să se usuce. Dacă este necesar, polisati-l cu o cârpă moale.

